

型号: RA-501R

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考。

- ### ■ 限用物质含有情况标示

■ 安装步骤

1. $\varnothing 50\text{MM}$
3-15MM

2. 输入 输出

3. 1 2

4. X

355° 90°

NG OK

A B

开 关